

研磨できるディスクの種類

2010年3月1日現在

対象機種:ソメッグマスター

ディスクの種類	研磨可・不可	備考	
CD	CD		
	SHM-CD		
	HQCD		
	xrCD		
	Blu-spec CD		
	SACD		BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
GAME	XBOX		
	PS		
	PS2		
	PS3		BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	Wii		『大乱闘スマッシュブラザーズ』 『ミブリー&テブリー』 『戦国無双3』の3タイトルは研磨不可。 専用オプションが必要です。
	DVD		『ROOKIES(ルーキーズ)/表BOX(初回限定版)』はBD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	HC DVD		BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	BD		BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	ハイブリッド版		BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。

8cmのシングルCDやゲームDVD-ROMを研磨する際は、「8cmディスクアダプタ(別売)」をご使用ください。