

研磨できるディスクの種類

2011年12月20日現在

対象機種:ソメッグマスター

ディスクの種類		研磨可・不可	備考
CD	CD	○	
	SHM-CD	○	
	HQCD	○	
	xrCD	○	
	Blu-spec CD	○	
	SACD	△	※BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
GAME	XBOX	○	
	PS	○	
	PS2	○	
	PS3	△	※BD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	Wii	△	※『大乱闘スマッシュブラザーズ』 『ミブリー&テブリー』 『戦国無双3(みんなのおすすめセレクション 版含む)』 『メロイド アザーエム』 『戦国無双3 猛将伝』の5タイトルは研磨不 可。 専用オプションが必要です。
DVD	DVD	△	※『ROOKIES(ルーキーズ)/表 BOX(初回限定 版)』 『東京島』 『ブラッディ・マンデイ DVD ボックス』の3タ イトルはBD/HCモード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	HC DVD	△	※BD/HCモード以外での研磨不可。

			専用オプションが必要です。
	BD	△	※BD/HC モード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。
	ハイブリッド版	△	※BD/HC モード以外での研磨不可。 専用オプションが必要です。

※8cm のシングル CD やゲーム DVD-ROM を研磨する際は、「8cm ディスクアダプタ(別売)」をご使用ください。