

研磨できるディスクの種類

2011年12月20日現在

対象機種:ソメッグスマート

ディスクの種類		研磨可・不可	備考
CD	CD	○	
	SHM-CD	○	
	HQCD	○	
	xrCD	○	
	Blu-spec CD	○	
	SACD	△	※BDモード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用のBDアップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
GAME	XBOX	○	
	PS	○	
	PS2	○	
	PS3	△	※BDモード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用のBDアップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
	Wii	△	※『大乱闘スマッシュブラザーズ』 『ミブリー&テブリー』 『戦国無双3(みんなのおすすめセレクション版含む)』 『メトロイド アザーエム』 『戦国無双3 猛将伝』の5タイトルはBDモード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用のBDアップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
DVD	△	※『ROOKIES(ルーキーズ)/表BOX(初回限定版)』 『東京島』 『ブラッディ・マンデイ DVDボックス』の3タ	

			イトルは BD モード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用の BD アップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
	HC DVD	△	※BD モード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用の BD アップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
	BD	△	※BD モード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用の BD アップデート対応をするか、標準装備の必要があります。
	ハイブリッド版	△	※BD モード以外での研磨不可。 ※後付けで、専用の BD アップデート対応をするか、標準装備の必要があります。

※8cm のシングル CD やゲーム DVD-ROM を研磨する際は、「8cm ディスクアダプタ(別売)」をご使用ください。