

ディスク研磨機 エコプロ

コンパウンド逆転操作方法

※研磨機をしばらく使用しない場合、以下の作業を行ってください。

※コンパウンドがチューブ内で固まる事を防ぐ作業です。



本体後コンパウンドボトル画像



【準備】

(1) コンパウンドタンク キャップを少し緩めて下さい。

【操作】

(1) 『START』 ボタン 『STOP』 ボタンを押した状態で、『FUNC』 ボタンを押します。



(2) 液晶にコンパ° ウント° ホ° ンプ° R e vが表示されます。

コンパ° ウント°
ホ° ンプ° R e v

(3) その状態で約1分ほどお待ちいただき 『STOP』 ボタンを押してください。

(4) 本体電源を切っていただき、コンパウンドタンク キャップを絞めてください。

以上、ご協力ありがとうございました。