

ディスク研磨機 ソメッグシニア LE (ボタン式)

コンパウンド逆転操作方法

※研磨機をしばらく使用しない場合、以下の作業を行ってください。

※コンパウンドがチューブ内で固まる事を防ぐ作業です。

【準備】

- (1) 本体後ろ、コンパウンドタンク キャップを緩めて下さい。



本体後コンパウンドボトル画像

【操作】

- (1) 操作ボタン右下の赤いボタン『』を 押しながら、⑤『』 押してください。



LED 表記部分が『   』へ変わります

- (2) 操作ボタン③『』を 1回 押してください。※コンパウンドモーターが動き出します。



LED 表記部分が『   』へ変わります

※コンパウンドモーターは 自動的に止まります。

※途中で止めたい場合は③を押してください。

- (4) ・コンパウンドモーターが止まりましたら、コンパウンドタンク キャップを閉めてください。

・本体電源を切っていただいて結構です。

- (5) 各砥石ホルダーを外し、砥石ホルダーを別保管してください。※錆を防ぐため



以上、ご協力ありがとうございました。